


AEE SELFLY

快速入门指南

V1.0



使用安全信息

本产品专为娱乐休闲目的设计。

- 用户必须始终保持与产品的直接视觉接触并监视其轨迹。
 - 产品必须按照美国民用航空法使用。
 - 不适合14岁以下儿童使用。窒息危险的小零件不要飞近您的脸以避免受伤，尤其是会伤到眼睛。
 - 不要在旋转电机内拆卸或接触任何物质。如：手，头发和宽松的衣物须远离螺旋桨。不要触摸旋转的螺旋桨。
 - 不要改变或修改产品上的任何内容。
- 警告：当人、动物或任何障碍物在产品飞行范围内时，请勿启动和飞行。（飞行范围：可达15米）

首次使用前敬请阅读使用手册

- 使用前注意事项：检查产品是否按照说明书装配。
- 只有当该区域适用于预定用途（自由区域，无障碍物），并且飞行器在视线范围内才能开始飞行。高压电杆，铁路轨道，道路，游泳池或开放水域附近严禁飞行。
- 只能在良好的可视度和晴朗的天气条件下飞行。如果沙子或者灰尘进入产品，可能会导致不可逆的损坏。如果发生这种情况，您的产品可能无法正常工作。
- 用户必须始终保持与产品的直接视觉接触并监视其轨迹。
- 不要在晚上或光线不好的地方使用本产品。
- 包装中所有的固定元件必须由有能力成年人移除。该产品配备了2个电池500mAh。在成年人的直接监督下使用。不要随意打开或修改产品、充电器或改变内部任何组件。

电池安全及隐私

电池充电：

必须由成人进行所有涉及充电的操作。不要让孩子接触这些组件。使用前请阅读使用说明书，按照说明书要求来操作。

产品电池有发热、潮湿、渗漏或有腐蚀迹象时不要充电。不要将其摆放在火源附近，可能会导致爆炸。

电池不能短路。本产品必须由指点的电池充电器来充电。应定期检查充电器电线、插头外壳和其他部件是否损坏。一旦发生上述提及的损坏，充电器在修理或更换之后才可使用。

长时间充电不会提高电池的输出，并可能最终损坏电池。请勿拆卸电池组。

本产品具有为期12个月保质期，从购买的初始日期开始，就材料和工艺上的缺陷（不包括在初始日期6个月内的损耗）由零售而认可。

电池警告：小心电池触点短路。

注意：本产品电池可能会爆炸或泄露。在电解液泄露的情况下，保护您的眼睛和手。将产品放在塑料袋或容器中，直至能安全处理。如果您不小心将电解液吸附在皮肤上，请用彻底清洗并咨询医生。如果产品受到更改/或篡改，Selfly将不承担任何责任。

温馨提示：用潮湿的海绵或布清洁产品，不要将产品浸入水中。保护产品不受雨淋、雨雪和潮湿的影响。远离火灾。

隐私权

未经其同意，录制他人声音和私自传播他人个图像，将会构成侵犯他人形象和隐私权利，并须承担法律责任。须征求他人同意后，才可录制和分享他们的声音或图像到互联网上。不共享任何有等人格形象的声音或损坏他人名誉和尊严的图片。严格禁止将Selfly用于监视或间谍工作，否则将受到法律起诉。

飞行环境要求

室外

- 请勿在刮风、下雨、下雪等恶劣天气在室外飞行（室外无风方可飞行）。
- 请勿在人群、车辆密集的地方飞行，以免发生意外。
- 建议在视线以内的距离操控飞行器，远离障碍物和湖泊，避免飞行器发生意外而损坏。

室内

- 室内飞行采用了视觉定位系统来定位，飞行区域下方需有纹理，且纹理不能过于稀疏或过于密集。
- 室内飞行需在光照充足的环境下进行，例如在室内日光灯正常照射下。
- 视觉定位最佳高度为1.5m~2m，飞行时请勿低于0.5m，否则可能无法准确定位。

飞行前检查

飞行前请做好以下检查：


1. 飞行器电池电量是否充足。
2. 电机座是否完全展开（成90°垂直状态）。
3. 螺旋桨桨叶及机身各部分是否无松脱或损坏。
4. 光流镜头和前置摄像头镜头是否清洁。
5. 飞行器是否水平放置。

物品清单

飞行器×1 (含桨)	桨叶保护罩 (对)×2	备用螺旋桨 (对)×2
---------------	----------------	----------------



电池×2	保护壳×1	USB线×1	文档
------	-------	--------	----





*桨叶保护罩结构请以实物为准

安装注意事项

1. 安装螺旋桨

安装时请用力向下压，确保螺旋桨底部插到底。




机尾

如上图所示，安装A、B螺旋桨到相应电机上。

安装注意事项


3. 安装桨叶保护罩

将桨叶保护罩安装位置两侧向内按压，安装过程中会听到“咔”的一声。确保桨叶保护罩的凸槽将电机下方的脚架凹起处牢牢卡住。



4. 拆卸桨叶保护罩


请用手固定桨叶保护罩的同时将桨叶保护罩安装位置向外掰开，然后移除桨叶保护罩。



拆卸桨叶保护罩时请格外小心，请勿使用暴力。否则可能损坏机臂或划伤手指。

1. 简介

AEE SELFLY 飞行器配备视觉定位系统，并集成飞控系统，能稳定悬停、飞行。通过AEE SELFLY App在移动设备上可显示高清画面，并可实现拍照、摄影、一键飞行等功能。AEE SELFLY 相机可录制720p高清视频。最长飞行时间约为4分钟*。



1. 螺旋桨(A桨、B桨)
2. 电机
3. 状态指示灯
4. 摄像头
5. 电源开关
6. 光流传感器
7. 飞行电池
8. Type-C USB 接口
9. 桨叶保护罩
10. Wi-Fi指示灯

*最长飞行时间为无风环境时悬停飞行时测得。

2. App 安装

扫描二维码获取链接，依提示下载AEE SELFLY安装到移动设备上。



客户也可以在APP市场搜索“AEE SELFLY”并下载软件




AEE SELFLY App 支持iOS9.0及以上和Android 5.0及以上系统的主流移动设备。

3. 充电



按图示方向，安装飞行电池使用标准Type-C USB线，连接Type-C USB接口与自备USB充电器给AEE SELFLY 充电，充电时间约为50分钟。



飞行器状态指示灯

• • • 红灯常亮，正在充电

— 红灯熄灭，电已充满

- 请使用符合 FCC/CE 合规的 USB 充电器，充电器规格应为输出DC 5V /1.0A 及以上。
- 请在关机状态下连接充电器充电，开机状态下无法充电。

4. 准备飞行



开启&关闭AEE SELFLY


开机：安装电池后，长按电源开关2s，机身灯由蓝灯长亮一蓝灯快闪，开机。关机：长按电源开关2s，机身灯熄灭，关机。

移动设备连接 Wi-Fi: AEE SELFLY 开机状态下,选择 Selfly 开头的局域网,输入初始密码00000000连接。


运行 AEE SELFLY App。当飞行器状态指示灯显示蓝灯常亮，App 出现预览画面表示连接成功。

5. 飞行

AEE SELFLY App 界面：



• 使用虚拟摇杆控制飞行（默认操控方式为美国手）



APP其他常用图标



技术规格

AEE SELFLY 遥控无人机(型号TLW004)	
起飞重量(含桨保护罩)	68g
最大速度	3m/s
最长飞行时间	4分钟 (无风环境悬停飞行时测得)
工作环境温度	5℃至45℃
工作频率	2.4~2.4835 GHz
等效全向辐射功率	<20 dBm (FCC)
(EIRP)	<20 dBm (CE) <20 dBm (SRRC)
相机	
照片最大分辨率	2560×1440
录像分辨率	HD:1280×720 20p
视频格式	MP4
飞行电池	
容量	500 mAh
电压	3.8 V
电池类型	LiPo
能量	1.9 Wh
电池整体重量	14±2 g
充电环境温度	5℃至45℃
最大充电功率	10 W

了解产品详细信息，请访问以下网址下载《用户手册》

www.aee3.com

※内容如有更新，恕不另行通知。

AEE SELFLY 是AEE的商标。

Copyright © 2018 AEE 版权所有

